


# KANSITELINE RULLILLA - ASENNUSOHJE



Mallikuvassa kansiteline asennettuna kannen ollessa auki.



Mallikuvassa kansiteline asennettuna kannen ollessa kiinni.



1. Aseta yksi rullateline siten, että se on pystyistään kyljessä kiinni. Rullatelineessä olevat rullat tulisi olla samalla tasolla altaan yläreunan kanssa. Näin kansi liukuu näppärästi rullien päällä. **Huom!** Älä kiinnitä telinettä kulmapanelointiin tai pystylistaan.




2. Ruuvaa teline kiinni mukana tulleilla ruuveilla.

**Ennen kuin alat kasaamaan ja kiinnittämään kansitelinettä, käy läpi pakkauksen sisältö ja katso myös ohjeen kaikki vaiheet läpi.**



3. Toista vaiheet 1-2 toiselle rullatelineelle. Mittaa ja varmista, että telineet tulevat samalle korkeudelle.



4. Kun teline ei ole käytössä, käännä telineet altaan suuntaisesti alas.

## Varoitukset:

- » Älä istu kannen / kansitelineen päällä.
- » Älä väännä tai siirrä rullatelineitä sivuttaissuunnassa.
- » Painoraja kansitelineelle on 35kg.
- » Turvallisuussyistä rullateline on kiinnitettävä ala-asentoon jokaisen käytön jälkeen.
- » Poista mahdollinen lumikuorma kannen päältä aina ennen käyttöä.

## **Huom!**

Jos altaan kansi on painava, se on todennäköisesti vettänyt. Vettyneen kannen ylipaino voi vahingoittaa kansitelinettä. Lisäksi vettyneellä kannella on heikentynyt lämmöneristyskapasiteetti, joten suosittelemme uuden kannen hankkimista.